

**Коды ошибок для контроллеров JL204C5M, JL205, JL206J, JL204C7**

<b>Код</b>	<b>Описание ошибки</b>
1	Bit 0: Новая ПУ не сконфигурирована
2	Bit 1: Ошибка аппаратной конфигурации блока общего управления
4	Bit 2: Ошибка автономных вентиляторов
8	Bit 3: Угроза пожара
10	Bit 4: Угроза замораживания калорифера
20	Bit 5: Перегрев электрокалорифера; для водяной установки, оснащенной увлажнителем - перегрев в увлажнителе
40	Bit 6: Очень низкая температура на выходе, установка отключена в связи с невозможностью прогреть воздух (при включенном режиме Комфорт)
80	Bit 7: Авария с внешнего входа DI
100	Bit 8: Авария воздушной заслонки
200	Bit 9: Авария фильтра
400	Bit 10: Авария вентилятора
800	Bit 11: Авария калорифера
1000	Bit 12: Авария компрессора
2000	Bit 13: Авария рекуператора
4000	Bit 14: Авария увлажнителя
8000	Bit 15: Неисправность охладителя
10000	Bit 16: Нет связи с одним или несколькими внешними Modbus-устройствами
20000	Bit 17: Авария в одном или нескольких внешних Modbus-устройствах
40000	Bit 18: Общая авария установки
80000	Bit 19: Неисправность общесистемного датчика
100000	Bit 20: Ошибка, сформированная из автоматов
200000	Bit 21: Ошибка узлов VAV-зон
400000	Bit 22: Ошибка неправильной фазировки силовой цепи
800000	Bit 23: Недостаточная мощность нагревателя